


Insta360 GO 2


QUICKSTART GUIDE

Nazwy części

■ GO 2



■ Charge Case (Etui Ładujące)




(Charge Case, gdy jest otwarte)

1 Ładowanie


Przed użyciem upewnij się, że urządzenie GO 2 i Charge Case są w pełni naładowane.

■ Umieść urządzenie Go 2 w Charge Case




* Aby wyjąć GO 2:

Jak pokazano poniżej, użyj kciuka, aby delikatnie wyjąć GO 2 od góry.



■ Podłącz dołączony kabel do Charge Case, aby ją naładować



2 Pobieranie aplikacji & aktywacja

Krok 1: Zeskanuj kod QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-go2>) lub wyszukaj "Insta360" w App Store lub Sklepie Play, aby pobrać aplikację Insta360.



Krok 2: Włącz WiFi w swoim urządzeniu mobilnym. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Action przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie GO 2.

Krok 3: Otwórz aplikację Insta360, dotknij ikony aparatu na dole strony głównej, przesunij palcem, aż zobaczysz Go 2 i dotknij "Connect now". Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć połączenie. Domyślnie nazwa urządzenia to "GO 2 *****", gdzie ***** to sześć ostatnich cyfr numeru seryjnego znajdującego się na opakowaniu urządzenia GO 2. Przy pierwszym połączeniu z urządzeniem GO 2 należy nacisnąć przycisk Action, aby potwierdzić połączenie.

Krok 4: Po pomyślnym podłączeniu aparatu, postępuj zgodnie z powiadomieniami w aplikacji, aby aktywować aparat. Aplikacja wyświetli powiadomienie o aktualizacji oprogramowania sprzętowego, jeśli jest dostępna nowa wersja. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia GO 2 i Charge Case.

3 Fotografowanie

Zapoznaj się z kartą "Instrukcja obsługi przycisków" znajdującą się w pudełku, aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z przycisku Action oraz przycisków Charge Case GO 2. Podstawowe funkcje przycisku Action Button można dostosować do własnych preferencji w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, odwiedź stronę: <https://www.insta360.com/support/product-support>

4 Podgląd przez aplikację



Po wykonaniu zdjęć, podłącz urządzenie GO 2 do aplikacji Insta360 i przejdź do strony Album, aby obejrzeć swoje klipy. Możesz również robić zdjęcia lub nagrywać filmy za pomocą aplikacji i przeglądać swoje ujęcia w czasie rzeczywistym.

* Uwaga: Ponieważ pliki systemowe i pamięć podręczna zajmują pewną ilość pamięci, rzeczywista dostępna przestrzeń dyskowa będzie nieco mniejsza niż całkowita pamięć.


5 Mocowanie GO 2



Magnet Pendant (Zawieszka magnetyczna) powinien być noszony pod koszulą z diagramem skierowanym na zewnątrz. Umieść element GO 2 na koszuli tak, aby zatrzasnął się na magnesie.



Umieść GO 2 w zaczepie Easy Clip, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu. Obróć ramkę aparatu, aby dostosować kąt fotografowania. Sugeruje się ustawienie kąta lekko w dół.



C1. Pivot Stand: mocowanie do płaskiej powierzchni

Przesuń pokrywę podstawy Pivot Stand w dół, aby ją zdjąć, a następnie przyklej Pivot Stand do czystej i płaskiej powierzchni.



C2: Pivot Stand: do użytku ręcznego (pod wodą)

Obróć ramkę aparatu o 180°, a następnie przytrzymaj podstawę Pivot Stand, aby wykonać zdjęcie.

*Obraz tylko dla celów poglądowych. Akcesoria mogą się różnić w zależności od konkretnego zestawu.

6 Uwagi

Akcesoria:

1 GO 2 i jej akcesoria zawierają małe przedmioty. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec połknięciu.

- Należy unikać używania wszystkich akcesoriów w warunkach dużej prędkości lub wysokiego natężenia światła, w przeciwnym razie kamera lub akcesoria mogą odpaść
- Ponieważ gruba odzież może osłabić siłę magnetyczną Magnet Pendant, nie należy używać GO 2 z grubą odzieżą i zawsze należy sprawdzić stabilność GO 2 przed rozpoczęciem fotografowania.
- W przypadku korzystania z rozrusznika serca nie należy nosić zawieszki magnetycznej Magnet Pendant.
- W przypadku korzystania z Pivot Stand, należy je mocować wyłącznie na suchych, czystych i płaskich powierzchniach. Unikaj mocowania na powierzchniach o silnych wibracjach.
- Odklej Pivot Stand od powierzchni pociągając za krawędź podstawy. Nie odrywaj jej od środka.
- Jeżeli Pivot Stand stracił przyczepność, wyczyść go wodą i wysusz, aby użyć ponownie. Następnie załóż z powrotem oryginalną pokrywę. Unikaj przyklejania Pivot Stand w otoczeniu o wysokiej lub niskiej temperaturze.

Aktualizacja oprogramowania:

- Przed użyciem należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia GO 2 i Charge Case.
- Przed aktualizacją należy upewnić się, że pozostała moc urządzenia GO 2 i Charge Case nie jest mniejsza niż 50%.

3. Jak dokonać aktualizacji za pomocą komputera (tryb U-disk)

Krok 1: Pobierz najnowsze oprogramowanie z oficjalnej strony Insta360.

Krok 2: Użyj dołączonego kabla do ładowania, aby podłączyć Charge Case

(z Go 2 umieszczonym wewnątrz) do komputera i upewnij się, że zarówno GO 2 jak i Charge Case są zasilane.

Krok 3: Skopiuj plik "InstaGo2FW.pkg", który pobrałeś, bezpośrednio do swojego GO 2 .

Krok 4: Odłącz Charge Case od komputera, a urządzenie GO 2 wyłączy się automatycznie. Zamknij Charge Case i otwórz je ponownie, a urządzenie GO 2 włączy się automatycznie i rozpocznie aktualizację oprogramowania sprzętowego z wolno migającym, cyjanowym światłem. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia GO 2, Charge Case również zacznie aktualizować swoje oprogramowanie sprzętowe. Trzymaj Charge Case otwarte.

4. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania, odwiedź stronę: <https://onlinemanual.insta360.com/go2/en-us/camera/firmware>

* Aby wyjść z trybu U-disk, należy wysunąć urządzenie z komputera przed odłączeniem kabla ładowarki.

Status wskaźnika

Status kamery / Charge Case	Wskaźnik kamery/Charge Case
Kamera/Charge Case uruchamia się	Stały niebieski
Kamera/Charge Case (z podłączonym urządzeniem GO 2) znajduje się w trybie standby	Stały cyjanowy
Kamera/Charge Case jest wyłączona i ładuje się	Stały czerwony
Kamera jest wyłączona i w pełni naładowana	Wskaźnik wyłączony
Charge Case jest wyłączony i w pełni naładowany	Stały zielony
Kamera/Charge Case nagrywa	Białe światło powoli miga
Kamera/Charge Case jest w trybie U-disk	Niebieskie światło szybko miga
Kamera/Charge Case aktualizuje się	Cyjanowe światło powoli miga
Powiadomienia o błędach	
Błąd magazynowania	Niebieski światło szybko miga
GO 2 musi się ochłodzić	Gdy włączone: żółte światło szybko miga. Gdy wyłączone: czerwone światło szybko miga

Sterowanie przez Bluetooth za pomocą Charge Case

- Domyślnie, urządzenie GO2 i dołączony Charge Case są automatycznie parowane przez Bluetooth. Po otwarciu etui Charge Case, włączy się ono automatycznie i połączy ze sparowanym urządzeniem GO2. Po włączeniu urządzenia GO2 i Charge Case można sterować urządzeniem GO 2 za pomocą Charge Case.
- W przypadku zakupu urządzenia GO 2 lub Charge Case osobno, umieść urządzenie GO 2 w Charge Case i włącz je. Urządzenia zostaną automatycznie sparowane przez Bluetooth.
- Wydajny zasięg połączenia WiFi i zasięg Bluetooth wynosi 10 metrów w optymalnych warunkach.